

EFFEBI SRL di F. Beretta
fabbrica d'armi - diabolò - accessori
firearms - pellets - accessories
 Via Borsellino, 43 - 25062 Concesio - ITALY
 Ph. +39 030 2751955 - Fax +39 030 2180414



R. E. A. 347328
 Mecc. Export BS 048139
 Capitale Sociale E 10.400 i.v.
 R. I., C. F. e P. IVA 03243690173
www.ffebrisrl.eu - info@ffebrisrl.eu

DESCRIZIONE	DESCRIZIONE SUPPLEMENTARE	CODICE ARTICOLO
STROZZATORE TIPO BRED A C.12	ESTERNO-143 mm- XF	ST030512ES14300XF
STROZZATORE TIPO BRED A C.12	ESTERNO-107 mm- *	ST030412ES1070001
STROZZATORE TIPO BRED A C.12	ESTERNO-90 mm- **	ST030312ES0900002
STROZZATORE TIPO BRED A C.12	ESTERNO-73 mm- ***	ST030212ES0730003
STROZZATORE TIPO BRED A C.12	ESTERNO-56 mm- ****	ST030112ES1056004
STROZZATORE TIPO BRED A C.12	ESTERNO-39 mm- *****	ST030012ES0390005
STROZZATORE TIPO BRED A C.12	ESTERNO-105 mm- RIGATO	ST030612ES10500RG
STROZZATORE TIPO BRED A C.20	ESTERNO-88 mm- *	ST035320ES0880001
STROZZATORE TIPO BRED A C.20	ESTERNO-70 mm- **	ST035220ES0700002
STROZZATORE TIPO BRED A C.20	ESTERNO-45 mm- ***	ST035120ES0450003
STROZZATORE TIPO BRED A C.20	ESTERNO-37 mm- ****	ST035020ES0370004
BOCCOLA TIPO BRED A C.12		ST0402120000000BO
COPRIFILETTO TIPO BRED A C.12		ST0403120000000CF
BOCCOLA TIPO BRED A C.20		ST0404200000000BO
COPRIFILETTO TIPO BRED A C.20		ST0405200000000CF
CHIAVE TIPO BRED A C.12 ESTERNO		ST119912ES00000CH
CHIAVE TIPO BRED A C.20 ESTERNO		ST129920ES00000CH
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INTERNO-50 mm- XF	ST000712IN05000XF
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INTERNO-50 mm- *	ST000612IN0500001
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INTERNO-50 mm- **	ST000512IN0500002
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INTERNO-50 mm- ***	ST000412IN0500003
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INTERNO-50 mm- ****	ST000312IN0500004
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INTERNO-50 mm- *****	ST000212IN0500005
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INTERNO-50 mm- SK	ST000112IN05000SK
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.20	INTERNO-50 mm- *	ST005420IN0500001
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.20	INTERNO-50 mm- **	ST005320IN0500002
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.20	INTERNO-50 mm- ***	ST005220IN0500003
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.20	INTERNO-50 mm- ****	ST005120IN0500004
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.20	INTERNO-50 mm- *****	ST005020IN0500005
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INT/EST-105 mm- XF	ST010412IE10500XF
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INT/EST-105 mm- *	ST010312IE1050001
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INT/EST-105 mm- **	ST010212IE1050002
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INT/EST-105 mm- ***	ST010112IE1050003
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INT/EST-105 mm- ****	ST010012IE1050004
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INT/EST-105 mm- RIGATO	ST011112IE10500RG
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INT/EST-155 mm- XF	ST010912IE15500XF
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INT/EST-155 mm- *	ST010512IE1550001
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INT/EST-155 mm- **	ST010612IE1550002
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INT/EST-155 mm- ***	ST010712IE1550003

JOLLY TIPO BERETTA-BENELLI C.12	INT/EST-155 mm PROLUNGA PER STROZZATORI	ST011012IE15500JO
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.20	INT/EST-105 mm- *	ST015420IE1050001
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.20	INT/EST-105 mm- **	ST015320IE1050002
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.20	INT/EST-105 mm- ***	ST015220IE1050003
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.20	INT/EST-105 mm- ****	ST015120IE1050004
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	ESTERNO-70 mm- *	ST020312ES0700001
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	ESTERNO-70 mm- **	ST020212ES0700002
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	ESTERNO-70 mm- ***	ST020112ES0700003
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	ESTERNO-70 mm- ****	ST020012ES0700004
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	ESTERNO-105 mm- RIGATO	ST021012ES10500RG
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	ESTERNO-120 mm- *	ST020712ES1200001
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	ESTERNO-120 mm- **	ST020612ES1200002
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	ESTERNO-120 mm- ***	ST020512ES1200003
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	ESTERNO-120 mm- ****	ST020412ES1200004
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	ESTERNO-170 mm- *	ST020812ES1700001
STROZZATORE TIPO BERETTA-BENELLI C.12	ESTERNO-170 mm- XF	ST020912ES17000XF
BOCCOLA TIPO BENELLI C.12		ST0400120000000BO
COPRIFILETTO TIPO BENELLI C.12		ST0401120000000CF
CHIAVE TIPO BENELLI C.12 ESTERNO		ST219912ES00000CH
CHIAVE TIPO BENELLI C.12 INTERNO		ST419912IN00000CH
CHIAVE TIPO BENELLI C.20 INTERNO		ST429920IN00000CH
UNI-CHIAVE UNIVERSALE C.12-20	PER STROZZATORI TIPO BERETTA-BENELLI	STUNI1220000000CH
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INTERNO-70 mm- XF	ST080712IN07000XF
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INTERNO-70 mm- *	ST080612IN0700001
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INTERNO-70 mm- **	ST080512IN0700002
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INTERNO-70 mm- ***	ST080412IN0700003
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INTERNO-70 mm- ****	ST080312IN0700004
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INTERNO-70 mm- *****	ST080212IN0700005
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INTERNO-70 mm- SK	ST080112IN07000SK
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INT/EST-120 mm- XF	ST081212IE12000XF
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INT/EST-120 mm- *	ST081112IE1200001
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INT/EST-120 mm- **	ST081012IE1200002
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INT/EST-120 mm- ***	ST080912IE1200003
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INT/EST-120 mm- ****	ST080812IE1200004
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INT/EST-170 mm- XF	ST081612IE17000XF
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INT/EST-170 mm- *	ST081512IE1700001
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INT/EST-170 mm- *	ST081412IE1700002
STROZZATORE TIPO CRIO-OPTIMA C.12	INT/EST-170 mm- ***	ST081312IE1700003
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INTERNO-70 mm- XF	ST085612IN07000XF
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INTERNO-70 mm- *	ST085512IN0700001
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INTERNO-70 mm- **	ST085412IN0700002
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INTERNO-70 mm- ***	ST085312IN0700003
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INTERNO-70 mm- ****	ST085212IN0700004
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INTERNO-70 mm- *****	ST085112IN0700005
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INTERNO-70 mm- SK	ST085012IN07000SK
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INT/EST-120 mm- XF	ST086112IE12000XF
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INT/EST-120 mm- *	ST086012IE1200001
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INT/EST-120 mm- **	ST085912IE1200002
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INT/EST-120 mm- ***	ST085812IE1200003

STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INT/EST-170 mm- XF	ST086512IE17000XF
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INT/EST-170 mm- *	ST086412IE1700001
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INT/EST-170 mm- **	ST086312IE1700002
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INT/EST-170 mm- ***	ST086212IE1700003
JOLLY TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.12	INT/EST-170 mm PROLUNGA PER STROZZATORI	ST086712IE17000JO
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.20	INTERNO-70 mm- *	ST087220IE0700001
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.20	INTERNO-70 mm- **	ST087120IE0700002
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.20	INTERNO-70 mm- ***	ST087020IE0700003
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.20	INTERNO-70 mm- ****	ST086920IE0700004
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.20	INTERNO-70 mm- *****	ST086820IE0700005
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.20	INT/EST-100 mm- *	ST087720IE1000001
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.20	INT/EST-100 mm- **	ST087620IE1000002
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.20	INT/EST-100 mm- ***	ST087520IE1000003
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.20	INT/EST-100 mm- ****	ST087420IE1000004
STROZZ.TIPO BECCACCIA-OPTIMA PLUS C.20	INT/EST-100 mm- *****	ST087320IE1000005
STROZZATORE TIPO FABARM C.12	INTERNO-48 mm- XF	ST090612IN04800XF
STROZZATORE TIPO FABARM C.12	INTERNO-48 mm- *	ST090512IN0480001
STROZZATORE TIPO FABARM C.12	INTERNO-48 mm- **	ST090412IN0480002
STROZZATORE TIPO FABARM C.12	INTERNO-48 mm- ***	ST090312IN0480003
STROZZATORE TIPO FABARM C.12	INTERNO-48 mm- ****	ST090212IN0480004
STROZZATORE TIPO FABARM C.12	INTERNO-48 mm- ****	ST090112IN0480005
STROZZATORE TIPO FABARM C.12	INTERNO-48 mm- SK	ST090012IN04800SK
STROZZATORE TIPO FABARM C.12	INT/EST-98 mm- XF	ST091112IE09800XF
STROZZATORE TIPO FABARM C.12	INT/EST-98 mm- *	ST091012IE0980001
STROZZATORE TIPO FABARM C.12	INT/EST-98 mm- **	ST090912IE0980002
STROZZATORE TIPO FABARM C.12	INT/EST-98 mm- ***	ST090812IE0980003
STROZZATORE TIPO FABARM C.12	INT/EST-98 mm- ****	ST090712IE0980004
STROZZ. TIPO BROWNING INVECTOR C.12	INTERNO-37,6 mm- *	ST050812IN0370001
STROZZ. TIPO BROWNING INVECTOR C.12	INTERNO-37,6 mm- **	ST050912IN0370002
STROZZ. TIPO BROWNING INVECTOR C.12	INTERNO-37,6 mm- ***	ST051012IN0370003
STROZZ. TIPO BROWNING INVECTOR C.12	INTERNO-37,6 mm- ****	ST051112IN0370004
STROZZ. TIPO BROWNING INVECTOR C.12	INTERNO-37,6 mm- *****	ST051212IN0370005
STROZZ. TIPO BROWNING INVECTOR C.12	INT/EST-88 mm- *	ST050012IE0880001
STROZZ. TIPO BROWNING INVECTOR C.12	INT/EST-88 mm- **	ST050112IE0880002
STROZZ. TIPO BROWNING INVECTOR C.12	INT/EST-88 mm- ***	ST050212IE0880003
STROZZ. TIPO BROWNING INVECTOR C.12	INT/EST-88 mm- ****	ST050312IE0880004
STROZZ. TIPO BROWNING INVECTOR C.12	INT/EST-138 mm- XF	ST055112IE13800XF
STROZZ. TIPO BROWNING INVECTOR C.12	INT/EST-138 mm- *	ST055012IE1380001
STROZZ. TIPO BROWNING INVECT PLUS C.12	INTERNO-61 mm- *	ST051312IN0610001
STROZZ. TIPO BROWNING INVECT PLUS C.12	INTERNO-61 mm- **	ST051412IN0610002
STROZZ. TIPO BROWNING INVECT PLUS C.12	INTERNO-61 mm- ***	ST051512IN0610003
STROZZ. TIPO BROWNING INVECT PLUS C.12	INTERNO-61 mm- ****	ST051612IN0610004
STROZZ. TIPO BROWNING INVECT PLUS C.12	INTERNO-61 mm- *****	ST051712IN0610005
STROZZ. TIPO BROWNING INVECT PLUS C.12	INT/EST-111 mm - *	ST050412IE1110001
STROZZ. TIPO BROWNING INVECT PLUS C.12	INT/EST-111 mm - **	ST050512IE1110002
STROZZ. TIPO BROWNING INVECT PLUS C.12	INT/EST-111 mm - ***	ST050612IE1110003
STROZZ. TIPO BROWNING INVECT PLUS C.12	INT/EST-111 mm - ****	ST050712IE1110004
STROZZ. TIPO BROWNING INVECT PLUS C.12	INT/EST-161 mm- XF	ST055312IE16100XF
STROZZ. TIPO BROWNING INVECT PLUS C.12	INT/EST-161 mm- *	ST055212IE1610001